

CHOISIR SON POSTE

EN 4 ÉTAPES

Définissez le type d'effluent à évacuer : eaux usées ou eaux claires

1

ÉTAPE 1 : La station

Choisissez votre cuve en fonction de votre **Fil d'Eau d'Arrivée (FEA)**. Cette donnée vous permet de sélectionner la cuve adaptée à votre installation.

FEA : il correspond à la profondeur d'enfouissement du tuyau de sortie de votre habitation jusqu'à l'entrée de votre station.



Barres de guidage



Connexion rapide

2

ÉTAPE 2 : 1 ou 2 pompes, kit de connexion ou barres de guidage?

Choix entre 1 pompe ou 2 pompes (gain de sécurité).
Montage en kit de connexion rapide (plus de facilité) ou barres de guidage (montage et démontage simplifiés).

Conseil : pour les stations profondes, il est conseillé d'utiliser des barres de guidage pour faciliter la manutention des pompes.

3

ÉTAPE 3 : Choix de la pompe

Pour sélectionner votre pompe, vous devez obligatoirement connaître la Longueur de refoulement (jusqu'à l'éégout) et la Hauteur à relever. Puis, en fonction de votre station, reportez-vous à son tableau dédié au choix de pompe.

Conseil : le tableau de sélection vous permet de sélectionner précisément la pompe adaptée à la station et votre raccordement. Attention chaque station dispose de son propre tableau !

H (m)	Longueur (m) en				
	10	20	30	40	50
15	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
14	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
13	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
12	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
11	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9	414	GRI	GRI	GRI	GRI
8	414	414	414	414	414
7	414	414	414	414	414
6	414	414	414	414	414
5	408	408	408	408	414
4	408	408	408	408	408
3	408	408	408	408	408
2	408	408	408	408	408

4

ÉTAPE 4 : Les équipements

Coffret de gestion (protection - alarme), panier de dégrillage, vigirel GSM éco, tuyau de refoulement Saniflex...choisissez les équipements pour optimiser le fonctionnement de votre installation et garantir votre tranquillité.

Conseil : il est indispensable de sécuriser (coffret de gestion ou disjoncteur magnéto thermique) vos pompes pour éviter des endommagements importants.

